

GARMIN®



# INREACH® MESSENGER

---

## РЪКОВОДСТВО


# Въведение

## ⚠ ВНИМАНИЕ

Вижте *Важна информация за безопасността и продуктаръководство* в кутията на продукта за предупреждения за продукта и друга важна информация.


### Първи стъпки

Когато използвате вашето устройство за първи път, трябва да изпълните тези задачи, за да го настроите и да се запознаете с основните функции.




- 1 Натисн.  за да включите устройството.
- 2 Изберете вашия език.
- 3 Изтеглете Garmin Messenger™ на вашия смартфон и следвайте инструкциите на екрана, за да сдвоите и активирате вашето устройство (*Сдвояване на вашия телефон и активиране на устройството*, стр. 3).
- 4 Синхронизирайте вашето устройство с приложението Garmin Messenger (*Синхронизиране на данни от inReach*, стр. 3).
- 5 Тествайте устройството си, преди да започнете пътуването си.

### Преглед на устройството



①	USB порт (под предпазното капаче)
②	Бутони
③	SOS бутон (под предпазното капаче)
④	 Бутон за включване


## Бутони

	Натиснете, за да преминете през менюта, опции и настройки. Натиснете и задръжте, за да се върнете към началната страница.
	Натиснете, за да преминете през менюта, опции и настройки.
OK	Натиснете, за да изберете опция или да потвърдите съобщение. От началната страница натиснете, за да отворите действия на началната страница.
	Натиснете, за да включите устройството. Натиснете, за да отворите менюто за захранване. Натиснете и задръжте, за да изключите устройството.

## Включване на устройството

Натисн. 

## Меню за захранване

Натисн.  за да отворите менюто за захранване.

**Бутони за заключване:** Заклучва бутоните на устройството, за да предотврати неволно натискане на бутони.

**Изключване на звука:** Заглушава всички тонове на устройството.

**Яркост:** Регулира яркостта на екрана.

**Изключване:** Изключва устройството.



## Действия на началната страница

От началната страница натиснете **OK** за да отворите действията на началната страница.

**Check-In:** Позволява ви да изпратите съобщение за регистрация (*Изпращане на съобщение за регистрация*, стр. 5).

**Започнете проследяване:** Стартира функцията за проследяване (*Стартиране на проследяването*, стр. 6). **Проверка на съобщението:** Проверява за нови съобщения (*Проверка за съобщения*, стр. 6). **Преглед на координати:** Позволява ви да видите вашите GPS координати.

## Икони за състояние

	Предаване на данни
	Проследяването е активирано
	Непрочетени съобщения
	Звучите са заглушени
	Зареждане на батерията
	Приближава минималната работна температура
	Приближава максималната работна температура

## Сдвояване на вашия телефон и активиране на устройството



### ВНИМАНИЕ

Преди да можете да използвате функциите на inReach на вашето устройство, включително съобщения, SOS, проследяване и inReach Weather, трябва да го активирате.

Устройството inReach работи най-добре, когато е сдвоено с приложението Garmin Messenger. Приложението ви позволява да съставяте и изпращате съобщения с помощта на телефона си и да синхронизирате контакти и съобщения за регистриране с вашето устройство.

- 1 Включете устройството inReach.
- 2 Доближете вашия съвместим телефон до 10 м (33 фута) от вашето устройство.
- 3 От магазина за приложения на вашия телефон изтеглете приложението Garmin Messenger и следвайте инструкциите на екрана, за да завършите процеса на сдвояване.
- 4 Следвайте инструкциите на екрана, за да активирате план за услуга.

След като устройствата са сдвоени, те се свързват автоматично, когато са включени и в рамките на Bluetooth.

## Приложение Garmin Messenger



### ВНИМАНИЕ

Преди да можете да използвате определени функции на inReach на приложението Garmin Messenger, включително SOS, проследяване и inReach Weather, трябва да имате активен сателитен абонамент и свързано inReach устройство. Винаги тествайте приложението, преди да го използвате на открито.

С абонамент за inReach и свързано устройство inReach можете да използвате приложението Garmin Messenger за проследяване, SOS, InReach Weather и управление на вашия план за услуги. Можете също така да използвате приложението, за да изпращате съобщения на други потребители на устройствата inReach, както и на приятели и семейство. Приложението работи както върху Iridium сателитна мрежа и интернет (с помощта на безжична връзка или клетъчни данни на вашия телефон). Съобщенията, изпратени чрез безжична връзка или клетъчни данни на вашия телефон, не водят до такси за данни или допълнителни такси за вашия абонамент за inReach. Получените съобщения могат да бъдат таксувани, ако се опита да изпрати съобщение както през сателитната мрежа на Iridium, така и през интернет. Прилагат се стандартните тарифи за текстови съобщения за вашия план за мобилни данни.

Без абонамент за inReach, приложението също така предоставя изпращане на съобщения до приятели и семейство. Всеки може да изтегли приложението и да свърже телефона си, което му позволява да комуникира с други потребители на приложението през интернет (не се изисква влизане). Потребителите на приложението могат също да създават групови съобщения с други SMS телефонни номера. Новите членове, добавени към груповото съобщение, могат да изтеглят приложението, за да видят какво казват другите.

## Сателитна мрежа Iridium

Вашето устройство изисква ясен изглед към небето, за да предава съобщения и да проследява точки през сателитната мрежа Iridium. Без ясен изглед към небето вашето устройство се опитва да изпрати информацията, докато не получи сателитни сигнали.

**СЪВЕТ:** За най-добра връзка със спътниците, горната част на устройството трябва да е ориентирана към небето.

## Синхронизиране на данни от inReach

След като направите редакții на вашите данни, като например промени в плана, контакти или съобщения за регистрация, трябва да синхронизирате увашето устройство с помощта на приложението Garmin Messenger.

- 1 Отворете приложението Garmin Messenger.
- 2 Изчакайте, докато данните ви се синхронизират.

**СЪВЕТ:** Можете да проверите състоянието и да видите последния път, когато устройството е синхронизирано в раздела Устройство в приложението.

## Главно меню

От началната страница натиснете ◀ или ▶ за превъртане през опциите на главното меню.

**Активиране:** Позволява ви да активирате вашето устройство, ако сте пропуснали активирането по време на първоначалната настройка.

**Съобщения:** Позволява ви да изпращате и получавате текстови съобщения чрез сателитната мрежа Iridium (*Съобщения*)

**Проследяване:** Позволява ви да стартирате и спирате проследяването.

**Метеорологично време:** Позволява ви да поискате прогнози за времето.

**TracBack:** Позволява ви да се върнете обратно към началото на вашия път.

**Сервизен план:** Позволява ви да тествате вашето устройство.

**Настройки:** Позволява ви да персонализирате настройките на устройството и системата.

### Навигация с помощта на TracBack

Можете да се върнете обратно към началото на вашия път.

**ЗАБЕЛЕЖКА:** Това може да бъде полезно, ако се изгубите и трябва да намерите пътя обратно към лагера или началото на пътеката.

1 От началната страница ◀ или ▶ за превъртане през опциите на главното меню.

2 Натиснете Избор **TracBack**.

3 Натиснете **ОК**.

4 Натисн. ▶ за превъртане през записаните точки.

5 Натиснете **ОК** за да изберете точка за навигация.

6 Изберете опция:

• За да навигирате обратно до избраната точка по пътя, по който сте пътували, изберете **Следвайте пътя**.

• За да навигирате обратно до избраната точка по права линия, изберете **Права**.

Появяват се стрелката на компаса, разстоянието до следващата точка ① на курса и оставащото разстояние до вашата дестинация ②



### Тестване на устройството

Трябва да тествате устройството на открито, преди да го използвате по време на пътуване, за да сте сигурни, че абонаментът ви за сателит е активен.

1 От началната страница натиснете Изб. ◀ или ▶ за превъртане през опциите на главното меню.

2 Сервизен план > Тестова услуга.

3 Натиснете **ОК**.

4 Изберете **Започни теста**.

Изчакайте, докато устройството изпрати тестово съобщение. Когато получите съобщение за потвърждение, вашето устройство е готово за използване.

# Функции на устройството inReach

## ВНИМАНИЕ

Преди да можете да използвате функциите на inReach на вашето устройство inReach Messenger, включително съобщения, SOS, проследяване и inReach Weather, трябва да имате активен сателитен абонамент. Винаги тествайте устройството си, преди да го използвате на открито.

Уверете се, че имате ясен изглед към небето, когато използвате функциите за съобщения, проследяване и SOS, тъй като тези функции изискват сателитен достъп, за да работят правилно.

## ЗАБЕЛЕЖКА



Някои юрисдикции регулират или забраняват използването на сателитни комуникационни устройства. Отговорност на потребителя е да познава и спазва всички приложими закони в юрисдикциите, където е предназначено да се използва устройството.

## Съобщения






Вашето устройство inReach Messenger изпраща и получава текстови съобщения чрез сателитната мрежа Iridium. Можете да изпращате съобщения до SMS телефонен номер, имейл адрес или друго устройство, което използва технологията inReach. Всяко съобщение, което изпращате, включва подробности за местоположението ви, където е позволено.

### Изпращане на съобщение за регистрация

Съобщенията за регистриране са съобщения с предварително зададен текст и получатели. Можете да използвате приложението Garmin Messenger, за да персонализирате получателите.

- 1 От началната страница натиснете **OK** за да отворите действията на началната страница.
- 2 Изберете **Регистриране**.
- 3 Натиснете  или  за да преминете през съобщенията за регистрация.
- 4 Натиснете **OK** за да изберете съобщение.
- 5 Натиснете **Добреза** да изпратите съобщението.

### Изпращане на текстово съобщение

- 1 От началната стр. натиснете **Избор**  или  за превъртане през опциите на главното меню.
- 2 **Съобщения** > **Ново съобщение**.
- 3 Изберете получатели от вашия списък с контакти или изберете **Тип Контакт** за да въведете информацията за контакт на всеки получател.
- 4 Натиснете **OK** за да отворите менюто с опции.
- 5 Изберете опция:
  - Изберете **Изберете Бърз текст** натиснете или за пр   през предварително написаните съобщения.  
Можете да добавяте и редактирате бързи текстови съобщения в приложението Garmin Messenger.
  - Изберете **Въведете Отговор** за да напишете персонализирано съобщение.
- 6 Когато приключите със съобщението си, изберете .
- 7 Натиснете **Добреза** да изпратите съобщението.

**СЪВЕТ:** Можете също да съставяте и изпращате съобщения с помощта на приложението Garmin Messenger.

## Отговаряне на съобщение

- 1 От началната страница натиснете ◀ или ▶ за превъртане през опциите на главното меню.
- 2 Изберете **Съобщения** и изберете разговор.
- 3 Натиснете **ОК** за да отворите менюто с опции.
- 4 Изберете **Отговор**.
- 5 Изберете опция:
  - Изберете **Изберете Бърз текст** и натиснете ◀ или ▶ за превъртане през предварително написаните съобщения.  
Можете да добавяте и редактирате бързи текстови съобщения в приложението Garmin Messenger.
  - Изберете **Въведете Отговор** за да напишете персонализирано съобщение.
- 6 Когато приключите със съобщението си, изберете ✓.
- 7 Натиснете **ОК** за да изпратите съобщението.

## Проверка за съобщения

Когато изпратите съобщение, устройството ви чака за отговори в продължение на 10 минути. Устройството също проверява за нови съобщения на всеки час. Когато използвате функцията за проследяване inReach, вашето устройство автоматично проверява за съобщения на вашия интервал за проследяване.

**ЗАБЕЛЕЖКА:** За да получавате съобщения, вашето устройство трябва да има ясна видимост към небето и да е в ползрението на сателит, когато проверява за съобщения.

Можете да принудите проверка за съобщения чрез ръчна проверка за съобщения, изпращане на съобщение или изпращане на точка за проследяване. По време на проверка вашето устройство се свързва със сателити и получава съобщения, чакащи да бъдат изпратени до вашето устройство.

- 1 От началната страница натиснете **ОК** за да отворите действията на началната страница.
- 2 Изберете **проверка на съобщението**.

## Преглед на подробности за съобщението

- 1 От началната страница натиснете ◀ или ▶ за превъртане през опциите на главното меню.
- 2 Изберете **Съобщения** и изберете разговор.
- 3 Натиснете **ОК** за да отворите менюто с опции.
- 4 Изберете **Виж детайлите**.

## Изтриване на съобщения

- 1 От началната страница натиснете ◀ или ▶ за превъртане през опциите на главното меню.
- 2 Изберете **Съобщения** и изберете разговор.
- 3 Натиснете **ОК** за да отворите менюто с опции.
- 4 Изберете **Изтрий**.

## Проследяване на inReach

Можете да използвате функцията за проследяване на вашето устройство inReach Messenger, за да записвате точки от проследяване и да ги предавате през сателитната мрежа на Iridium на посочения интервал на изпращане.

## Стартиране на проследяването


- 1 От началната страница натиснете **ОК** за да отворите действията на началната страница.
- 2 Изберете **Започнете проследяване**.

## Спиране на проследяването

- 1 От началната страница натиснете **ОК** за да отворите действията на началната страница.
- 2 Изберете **Спрете проследяването**.

## Споделяне на вашата MapShare™ страница

Преди да можете да споделите връзка към вашата уеб страница MapShare с други хора, трябва да активирате MapShare в приложението.

- 1 От началната страница натиснете ◀ или ▶ за превъртане през опциите на главното меню.
- 2 Избор **Проследяване**.
- 3 Натиснете **OK** за да отворите менюто с опции.
- 4 Изберете **Сподели с**.
- 5 Изберете получатели от вашия списък с контакти или изберете **Тип Контакт** за да въведете информацията за контакт на всеки получател.
- 6 Натиснете **OK** за да отворите менюто с опции.
- 7 Изберете опция:
  - Изберете **Изберете Бърз текст** и натиснете ◀ или ▶ за превъртане през предварително написаните съобщения.
  - Изберете **Въведете Отговор** за да напишете персонализирано съобщение.
- 8 Когато приключите със съобщението си, изберете .
- 9 Натиснете **OK** за да изпратите съобщението.  
Системата автоматично добавя текст, включително информация за връзка, в края на вашето съобщение.

## SOS

### ВНИМАНИЕ

Преди да можете да използвате SOS функцията, трябва да имате активен сателитен абонамент. Винаги тествайте устройството си, преди да го използвате на открито.

Уверете се, че имате ясен изглед към небето, когато използвате SOS функцията, тъй като тази функция изисква сателитен достъп, за да работи правилно.

### ЗАБЕЛЕЖКА

Някои юрисдикции регулират или забраняват използването на сателитни комуникационни устройства. Отговорност на потребителя е да познава и спазва всички приложими закони в юрисдикциите, където е предназначено да се използва устройството.

По време на спешен случай можете да използвате вашето устройство inReach Messenger, за да се свържете с Garmin® Международен координационен център за реагиране при извънредни ситуации (IERCC), за да поискате помощ. Натискането на бутона SOS изпраща съобщение до Garmin IERCC и те уведомяват подходящите служби за спешно реагиране за вашата ситуация. Можете да комуникирате с Garmin IERCC по време на спешен случай, докато чакате да пристигне помощ. Трябва да използвате SOS функцията само в реална извънредна ситуация.



## Инициране на SOS спасяване

Можете да иницирирате SOS спасяване с включено или изключено устройство, ако устройството има захранване от батерията.

- 1 Повдигнете предпазното капаче **1** от **SOS** бутона . **2**



- 2 Натиснете и задръжте **SOS** бутон.

- 3 Изчакайте SOS обратното броене.

Устройството изпраща съобщение по подразбиране до службата за спешно реагиране с подробности за вашето местоположение.

- 4 Отговорете на съобщението за потвърждение от службата за спешно реагиране.

Вашият отговор позволява на службата за спешно реагиране да разбере, че можете да взаимодействате с тях по време на спасяването. Ако не отговорите, службата за спешно реагиране все пак ще започне спасителна операция.

През първите 10 минути от вашето спасяване актуализирано местоположение се изпраща на службата за спешно реагиране всяка минута. За да запазите заряда на батерията след първите 10 минути, актуализирано местоположение се изпраща на всеки 10 минути.

**СЪВЕТ:** Можете също така да иницирирате SOS спасяване и да взаимодействате с Garmin IERCC с помощта на приложението Garmin Messenger. Трябва да имате активен сателитен абонамент, за да използвате SOS функцията в приложението.

## Изпращане на персонализирано SOS съобщение

След като натиснете бутона SOS, за да започнете SOS спасяване, можете да отговорите с персонализирано съобщение.

- 1 От началната страница **◀** или **▶** за превъртане през опциите на главното меню.

- 2 Натиснете Избор **SOS** > **Отговор**.

- 3 Изберете опция:

- Изберете **Изберете Бърз текст** и натиснете **◀** или **▶** за превъртане през предварително написаните съобщения.
- Изберете **Въведете Отговор** за да напишете персонализирано съобщение.

Вашият отговор позволява на службата за спешно реагиране да разбере, че можете да взаимодействате с тях по време на спасяването.

## Анулиране на SOS заявка

Ако вече не се нуждаете от помощ, можете да отмените SOS заявка, след като бъде изпратена до службата за спешно реагиране.

- 1 Повдигнете предпазната капачка и задръжте **SOS** бутон.

- 2 Изберете **Отмени SOS**.

- 3 Когато бъдете подканени да потвърдите заявката си за анулиране, изберете **Отмени SOS**.

Вашето устройство предава заявката за анулиране. Когато получите съобщение за потвърждение от службата за спешно реагиране, устройството се връща към нормална работа.

## Метеорологично време

**Времето inReach:** Можете да получавате информация за времето чрез вашия абонамент за inReach. Вашето устройство може изпратете inReach съобщение, за да поискате основни, разширени или морски прогнози за времето. Можете да получавате прогнози за времето за вашето текущо местоположение или ново местоположение, като например запазена точка. Прогнозите за времето налагат такси за данни или допълнителни такси за вашия абонамент за inReach.

### Заявка за прогноза за времето inReach

За най-добри резултати трябва да се уверите, че вашето устройство има ясен изглед към небето, когато поискате прогноза за времето от inReach.

**1** От началната стр. натиснете Избор ◀ или ▶ за превъртане през опциите на главното меню.

**2** **Метеорологично време.**

**3** Натиснете **ОК** за да отворите менюто с опции.

**4** **Изберете Актуализиране на прогнозата.**

**5** Ако е необходимо, изберете тип прогноза.

**ЗАБЕЛЕЖКА:** За най-добри резултати трябва да поискате морска прогноза за местоположение далеч от брега и над голям воден басейн. Морските прогнози не са налични за местоположения на сушата или вътрешни езера.

Устройството изпраща заявка за прогнозата. Получаването на данните за прогнозата за времето може да отнеме няколко минути. След като устройството приключи с изтеглянето на данните, можете да видите прогнозата по всяко време, докато цялата информация в прогнозата изтече. Можете също така да актуализирате прогнозата по всяко време.

**ЗАБЕЛЕЖКА:** Актуализирането на прогноза изисква такси за данни или допълнителни такси за използване.

### Актуализиране на прогноза за времето на inReach

Можете да актуализирате прогноза за времето на inReach, която е изтекла или съдържа остаряла информация. Актуализирането на прогноза води до същите такси за данни или допълнителни такси като заявката за прогноза.

**1** От началната стр. натиснете Избор ◀ или ▶ за превъртане през опциите на главното меню.

**2** **Метеорологично време.**

**3** Натиснете **ОК** за да отворите менюто с опции.

**4** **Изберете Актуализиране на прогнозата.**

Устройството изисква актуализирана прогноза. Ако актуализирате прогнозата за моето местоположение, устройството изисква актуализирана прогноза за текущото ви местоположение. Получаването на актуализираните данни за прогнозата за времето може да отнеме няколко минути.

### Промяна на местоположението на времето

Преди да можете да промените местоположението за времето, трябва да добавите допълнителни местоположения за времето в приложението Garmin Messenger.

**1** От началната стр. натиснете Избор ◀ или ▶ за превъртане през опциите на главното меню.

**2** **Метеорологично време.**

**3** Натиснете **Добре** за да отворите менюто с опции.

**4** **Изберете Промяна на местоположението.**

## Използване на данни и история

Можете да видите подробности за плана и използването на данни на устройството inReach Messenger.

### Преглед на подробностите за плана

Можете да видите подробностите за текущия си план за данни и да проверите за актуализации на плана за данни.

**1** От началната стр. натиснете Избор ◀ или ▶ за превъртане през опциите на главното меню.

**2** **Сервизен план > Подробности за плана.**

## Преглед на използването на данни

Можете да видите броя на съобщенията, предварително зададените съобщения и точките за проследяване, изпратени по време на текущия цикъл на фактуриране. Броятът за използване на данни се нулира автоматично в началото на всеки цикъл на фактуриране.

- 1 От началната страница натиснете Избор ◀ или ▶ за превъртане през опциите на главното меню.
- 2 Сервизен план > Използване на данни.

## Персонализиране на устройството

### Настройки за проследяване

От началната страница натиснете ◀ или ▶ за превъртане през опциите на главното меню. Изберете **Настройки > Проследяване**.

**Интервал за изпращане:** Задава честотата, на която устройството записва точка от следа и я предава през сателитната мрежа.

**ЗАБЕЛЕЖКА:** Честотата на интервала на изпращане влияе върху живота на батерията.

### Настройки на звука

От нач. стр. натиснете **Загл. на всички:** ◀ или ▶ за превъртане през опциите на главното меню. Изберете **Настройки > Звучи**.

Заглушава всички тонове на устройството.

Сила на звука: Задава нивото на звука на устройството.

**Звънене до четене:** Настроява устройството да звъни, докато не прочетете ново съобщение. Тази функция е полезна, ако сте на шумно място окололен свят.

**Съобщение звук:** Задава тона, който звучи, когато получите съобщение.

**Съобщението е изпратено:** Задава тона, който звучи, когато изпращате съобщение.

Критичен сигнал: Задава тона, който звучи, когато устройството обяви критичен сигнал.

Изключване: Задава тона, който звучи, когато изключите устройството.

### Настройки на телефона

От началната страница натиснете ◀ или ▶ за превъртане през опциите на главното меню.

Изберете **Настройки > Телефон**. **Състояние на Bluetooth:** Включва или изключва Bluetooth технологията.

**Статус:** Показва текущото състояние на връзката за сдвоеното устройство.

**Сдвояване на устройство:** Позволява ви да сдвоите вашето устройство със съвместим смартфон с Bluetooth. Тази настройка ви позволява да използвате функции, свързани с Bluetooth, като използвате приложението Garmin Messenger.

### Дистанционни настройки на inReach

Можете да използвате някои функции на inReach Messenger, като използвате друго съвместимо устройство с технология ANT+, като например fēnix®. Можете да използвате опцията inReach Remote, за да преглеждате входящите съобщения, да изпращате предварително зададени съобщения, да стартирате и спирате проследяването и да инициирате или отмените SOS.

От началната страница натиснете ◀ или ▶ за да преминете през опциите на главното меню. Изберете **Настройки > inReach Remote**.

**Статус:** Включва или изключва функцията inReach Remote и ви позволява да получите достъп до някои функции на inReach с помощта на друго съвместимо устройство.

**ID на устройството:** Показва номера на устройството за ANT+ канала.

**Проверка:** Позволява проверка на потребителя за комуникация с безжично устройство.

**Проверени устройства:** Показва списък с проверени устройства, към които това устройство може да се свързва безжично.

## Системни настройки

От началната страница натиснете ◀ или ▶ за превъртане през опциите на главното меню. Изберете **Настройки>Система**.

**Дисплей:** Настройва яркостта на фоновото осветление и продължителността от време, преди фоновото осветление да се изключи. **Време:** Задава формата на часа и часовата зона (*Настройки на времето*, стр. 11).

**Единици:** Задава мерните единици за устройството (*Настройки на единиците*, стр. 11). **Език:** Задава езика на текста на устройството.

**ЗАБЕЛЕЖКА:**Промяната на езика на текста не променя езика на въведените от потребителя данни.

**Обратно зареждане:** Позволява ви да зареждате други устройства с вашето устройство inReach (*Използване на обратно зареждане*, страница 11).

**USB режим:** Настройва устройството да използва MTP (протокол за прехвърляне на медии) или режим Garmin, когато е свързано към компютър.

**Екранни снимки:** Позволява ви да направите снимка на екрана на устройството.

**Нулиране:** Позволява ви да нулирате потребителските данни и настройки (*Нулиране на всички настройки по подразбиране*, стр. 13).

**Актуализация на софтуера:** Позволява ви да инсталирате софтуерни актуализации, изтеглени на вашето устройство.

**Относно:** Показва IMEI номера, кода за оторизация, софтуера, лиценза и нормативната информация.

## Настройки на времето

От началната страница натиснете ◀ или ▶ за превъртане през опциите на главното меню. Изберете **Настройки>Система>време**.

**Времеви формат:** Настройва устройството да показва часа в 12-часов или 24-часов формат.

**Часова зона:** Задава часовата зона за устройството.

**Лятно часово време:** Настройва устройството да използва лятно часово време. Тази опция не е налична, когато е зададена часова зона към Автоматично.

## Настройки на единиците

От началната страница натиснете ◀ или ▶ за превъртане през опциите на главното меню. Изберете **Настройки>Система>Единици**.

**Скорост/Разстояние:** Задава мерната единица за разстояние.

**Скоростта на вятъра:** Задава мерната единица за скоростта на вятъра.

**Температура:** Задава мерната единица за температура на Фаренхайт (°F) или Целзий (°C).

**Налягане:** Задава мерната единица за налягане.

**Лагер:** Задава справочния север, използван на компаса, на истински или магнитен север.

## Използване на опцията за зареждане

Функцията за зареждане ви позволява да зареждате други устройства с вашето inReach устройство.

**1** От началната страница натиснете ◀ или ▶ за превъртане през опциите на главното меню.

**2** Изберете **Настройки>Система>Обратно зареждане**.

**3** Изберете **да** за да включите функцията.

**4** Свържете устройството inReach към устройството, което искате да заредите, като използвате USB кабел.

Функцията за зареждане остава включена за максимум 20 минути, преди да се изключи автоматично.

**5** Ако е необходимо, повторете стъпки от 1 до 4, за да продължите зареждането.

**ЗАБЕЛЕЖКА:**Ако батерията на устройството inReach падне под 25 процента, функцията за зареждане спира автоматично.

# Информация за устройството

## Актуализации на продукта

На вашия компютър инсталирайте Garmin Express™ ([www.garmin.com/express](http://www.garmin.com/express)). На телефона си инсталирайте приложението Garmin Messenger.

Това осигурява лесен достъп до тези услуги за устройства Garmin:

- Актуализации на софтуера
- Качване на данни в Garmin Messenger
- Регистрация на продукта

## Настройване на Garmin Express

- 1 Свържете устройството към вашия компютър с помощта на USB кабел.
- 2 Отидете на [garmin.com/express](http://garmin.com/express).
- 3 Следвайте инструкциите на екрана.

## Получаване на повече информация

Можете да намерите повече информация за този продукт на уебсайта на Garmin.

- Отидете на [support.garmin.com](http://support.garmin.com) за допълнителни ръководства, статии и софтуерни актуализации.
- Отидете на [buy.garmin.com](http://buy.garmin.com), или се свържете с вашия дилър на Garmin за информация относно допълнителни аксесоари и резервни части.



## Преглед на регулаторна информация за електронни етикети и съответствие

Етикетът за това устройство се предоставя електронно. Електронният етикет може да предоставя нормативна информация, като идентификационни номера, предоставени от FCC или регионални маркировки за съответствие, както и приложима информация за продукта и лиценза.

- 1 От главното меню изберете **Настройки**.
- 2 Изберете **Система**.
- 3 Изберете **относно**.

## Заклучване и отключване на бутоните

Можете да заключите бутоните, за да предотвратите неволно натискане на бутони.

- 1 Натиснете  за да отворите менюто за захранване.
- 2 Изберете **Бутони за заключване**.
- 3 Натиснете  за да отключите бутоните.

## Грижа за устройството

### ЗАБЕЛЕЖКА

Избягвайте химически почистващи препарати, разтворители и репеленти за насекоми, които могат да повредят пластмасовите компоненти и покрития.

Не съхранявайте устройството на места, където може да възникне продължително излагане на екстремни температури, защото това може да причини трайна повреда.

Устройството е водоустойчиво по стандарт IEC 60529 IPX7. Може да издържи случайно потапяне в 1 метър вода за 30 минути.

Продължителното потапяне може да причини повреда на устройството. След потапяне не забравяйте да избършете и изсушите устройството на въздух, преди да го използвате или зареждате.

Изплакнете обилно устройството с прясна вода след излагане на среда с хлорирана или солена вода.

## Почистване на устройството

- 1 Избършете устройството с кърпа, навлажнена с мек почистващ разтвор.
- 2 Подсушете.

## Отстраняване на неизправности

### Увеличаване на живота на батерията

- Намалете времето за изчакване и яркостта на фоновото осветление (*Системни настройки*, стр. 11).
- Намалете честотата на проследяването **Интервал за изпращане** настройка (*Настройки за проследяване*, стр. 10).
- Изключете Bluetooth технологията (*Настройки на телефона*, стр. 10).
- Изключете технологията ANT+ (*Дистанционни настройки на inReach*, стр. 10).

### Нулиране на всички настройки по подразбиране

Можете да нулирате всички настройки на устройството до фабричните стойности по подразбиране.

**1** От началната страница натиснете **Изтрий** за превъртане през опциите на главното меню.

**2** **Настройки > Система > Нулиране.**

**3** Изберете опция:

- За да нулирате всички настройки на устр. до фабричните стойности по подразбиране и да запазите цялата въведена от потр. информация, изберете **Нулирайте настройките по подразбиране.**
- За да нулирате всички настройки на устр. до фабричните стойности по подразбиране и да изтриете цялата въведена от потр. информация, изберете **Изтриване на данни и нулиране на настройките.**

### Устройството ми е на грешен език

Можете да промените избора на език на устройството, ако случайно сте избрали грешен език на устройството.

**1** От началната страница натиснете **▶**.

**2** Превъртете до последния елемент в списъка и го изберете.

**3** Превъртете до последния елемент в списъка и го изберете.

**4** Превъртете до четвъртия елемент в списъка и го изберете.

**5** Изберете вашия език.

## Зареждане на устройството inReach

### ЗАБЕЛЕЖКА

За да предотвратите корозия, подсушете старателно USB порта, капачката за защита от атмосферни влияния и околната среда преди зареждане или свързване към компютър.

**ЗАБЕЛЕЖКА:** Устройството не се зарежда, когато е извън одобрения температурен диапазон.

1 Повдигнете предпазн. капаче **1**.



2 Включете малкия край на захранващия кабел в порта за зареждане **2** на устройството.

3 Включете другия край на захранващия кабел в съвместим AC захранващ адаптер.

4 Включете адаптера за променлив ток в стандартен стенов контакт.

Устройството показва текущото ниво на заряд на батерията.

### Спестяване на енергия по време на зареждане на устройството

1 Свържете вашето устройство към външен източник на захранване.

2 Задръжте бутона за захранване, докато екранът се изключи.

Устройството преминава в режим на ниска мощност, зареждане на батерията и се появява индикаторът за батерията.

3 Заредете устройството напълно.

### Спецификации

Вид батерия	Презареждаема, вградена литиево-йонна батерия
Оценка на водата	IEC 60529 IPX71
Диапазон на работната температура	От -20° до 60°C (от -4° до 140°F)
Температурен диапазон на зареждане	От 0° до 45°C (от 32° до 113°F)
Безжична честота/протокол	2,4 GHz @ 5,4 dBm максимум 1,6 GHz @ 35,9 dBm максимум
EU SAR (limb))	0,30 W/kg едновременно
EU SAR (body)	0,30 W/kg едновременно

<sup>1</sup>Устройството издържа на случайно излагане на вода до 1 м за до 30 минути. За повече информация отидете на [www.garmin.com/waterrating](http://www.garmin.com/waterrating).

## Информация за батерията

Действителният живот на батерията зависи от настройките на вашето устройство. За оптимален живот на батерията се уверете, че имате ясен изглед към небето.

Режим	Живот на батерията
Съобщение или местоположение се изпращат на всеки 10 минути	Пълен изглед към небето: До 28 дни Умерено покритие от дървета: До 14 дни
Съобщение или местоположение се изпращат на всеки 2 минути	Пълен изглед към небето: До 6 дни Умерено покритие от дървета: До 3 дни
Съобщение или местоположение се изпращат на всеки 30 минути	Пълен изглед към небето: До 46 дни Умерено покритие от дървета: До 23 дни
Изключен	До 1 година



